仕 様						
	電源	交流 100 V 50/60 Hz				
消費電力	炊 飯 時	650 W				
(約)	保温 時	350 W (17.6 Wh*)				
	白米/無洗米/早炊き	0.5~3				
	炊込み	0.5~2				
地名 克里	炊きおこわ	1~2				
炊飯容量 (カップ数)	全がゆ	0.5~1				
(カック奴)	5分がゆ	0.5				
	玄米	0.5~2				
	発芽玄米	0.5~3				
コードの	長さ	1.0 m				
質 量(約)		2.7 kg				
	幅	22.2 cm				
大きさ	奥 行	25.4 cm				
(約)	高さ	17.6 cm				
	高 さ (ふたを開けたとき)	(36.0 cm)				

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が「切」の状態での消費電力は、約0.6Wです。(電源プラグを接続した状態)
- ●この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

[家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示]

0.54 L						
A						
51.0 g						
57.9 kWh/年						
136 Wh						
17.6 Wh						
0.71 Wh						
0.58 Wh						

注記

- ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。

長年ご使用の IHI ジャー炊飯器の点検を! ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 故障や事故の防止 ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり のため、使用を中 このような で使用止し、コンセント しなかったりする。 症状は ●本体が変形したり、異常に熱い。 から電源プラグを ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。 抜いて、必ず販売 ありませんか ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 店に点検をご相談 炊飯中、底部のファンが回っていない。 ください。

便利 メ干 (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 日 品番 SR-S05FP 販売店名 ()

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

RZ19-C71 S1108K0

Panasonic

取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

™ SR-S05FP

もくじ

お使いになる前に -

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前/付属品

使いかた -

ごはんを炊く準備

●現在時刻が合っていないとき

コースの使い分け 8

ごはんを炊く 9

予約する 10

保温する

いろいろなごはんを炊く

●牛ごぼうごはん●五目ごはん●山菜おこわ●あずき入り玄米ごはん

◆大豆とひじきの混ぜごはん◆発芽玄米ごはん●いもがゆ

長くご愛用いただくために ―

お手入れ 16

20

こんなときは

故障かな?

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス 2



このたびは、パナソニック製品をお買い 上げいただき、まことにありがとうござ います。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。

で使用前に「**安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。**

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書別添付

© Panasonic Corporation 2008

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 発火、磁電など を防ぐために…



電源コードやコンセントは 正しく扱う



●電源コードや電源プラグ を傷つけたり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたり、 高温部に近づけたり、重 いものを載せたり、挟み 込んだり、加工したりし

> (電源コードが破損し、 火災・感電の原因)

- ●電源コードが傷んだり、 コンセントの差し込みが 緩いときは、使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しをしない。
- ●定格を超える使い方や交 流100V以外での使用は しない。



- ●電源プラグは、根元ま で確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりな どは、定期的に取る。

/ほこりなどがたまると湿気 ` などで、絶縁不良の原因

吸排気口やすき間に 異物を入れない



●特に、ピンや 針金などの金 属物。









異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電の恐れあり)


- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例 ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり しなかったりする。
 - ●本体が変形したり、異常に熱い。
 - ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- ➡ すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理 を依頼してください。

事故を避けるために 次のことはしない




●子供など取り扱 いに不慣れな方 だけで使わせた り、乳幼児の手 の届く所で使わ ない。









やけど、火災、けが、

勝電、運電などを 防ぐために…

> ●コンセントに差し た電源プラグに蒸 気をあてない。 ショートや発火の | 原因

電源プラグに蒸気を

あてない

スライド式テー ブルでは 電源 プラグに蒸気が あたらない位置 で 炊飯器をお 使いください。



使用中や使用直後は



●アルミシートや電気カーペットの上。 (アルミシートなどが発熱する場合があります)

♪ 注意

●水のかかる所や火気の近く。 ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。 ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)

こんな場所で使わない

●本体内部は高温です



特にふたの 内側や内釜 など。





申持ち運ぶときは、 このフックボタン に触れない。

ふたが開き、やけど の原因



●専用の内釜以外は 絶対に使用しない。 過熱によるやけど \ やけがの原因

電源コードは正しく扱う



- ●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜く ときは、必ず電源プラグ を持つ。
- (けがや発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く。



●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談く ださい。

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)

使用上のお願い

|部の名前/付属|

使用上のお願い

本体について

■使用中は、ふきんをかけたり、熱い もの(やかんやなべなど)を置かない。

蒸気がこもり、ふたが変形したり、変 色・ひび割れの原因



■磁石を近づけない。

誤動作の原因

- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。 故障の原因
- ■直射日光が当たる所で使わない。 変色のおそれ

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま 使わない。

炊飯がうまくできない場合があります。





■磁気に弱いものを近づけない。

記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- 無線機器(テレビ、ラジオなど)

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内釜を傷めない。

(ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

〈準備のとき〉

●泡立て器などで洗米しない。

〈炊き上がったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



〔お知らせ〕

次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。

- ●内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜 のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したとき は購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



●内釜品番 ARE50-B21

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

■ 各部の名前/付属品



フックボタン ●押すとふたが開く

お知らせ

●「炊飯/再加熱」「保温/切」 ボタンの上の凸部(◎、◎)は 目の不自由な方に配慮したもの です。

蒸気ふた (うま味キャッチャー付)

■取り外しかた

①持ち上げる。



②左に回して外す。



(C@g. ▼H

「▼」と「▲」を合わせて

カチッと音がするまで右

■取り付けかた

うま味キャッチャー

②ふたに押し込む。


内ふた (ふた加熱板)


■取り外しかた

両側のつまみ部全体(凸部も)を持ち 手前に引っ張る。

■取り付けかた

▲印側の上部をふたの上方にある溝に斜め下方から差し、つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまでふた側に押し込む。








■初めてお使いになるときは、内釜・しゃ もじ・内ふた・蒸気ふたを洗ってください。 (P.16)



ごはんを炊く準備

炊飯器本体に蒸気ふた、内ふたがついているか確認してください。

┫ 電源プラグを差す




- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない。
- ●電源コードは、色テープ以上引き出さない。(破損の原因)

2 お米をはかる



付属の計量カップできちんとはかる。



約180ml (1カップ/合)

●1回で炊けるお米の量 ➡ 裏表紙

現在時刻が合っていないとき

●時刻は24時間表示です

「時」または「分」を1秒以上長押しする。 (「ピッ」とブザーが鳴ったら指を離す)



く どちらかを押す



時刻表示が点滅します

(2) 時刻を合わせる。



| 1分ずつ進む | 1時間ずつ進む

押し続けると早送りできます



点滅が止まれば完了です

お知らせ

- ●炊飯や保温および予約中の時刻合 わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約など記憶していた内容が消えます。(P.20)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.23)へご依頼ください。

3 内釜でお米を洗う



①最初はたっぷりの 水で大きくかき混ぜ、 すぐに水を捨てる。②お米を軽くかき混ぜ




るようにして、水を 2~5回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)

- ●洗米のあとはざる上げ放置しない。 (お米が割れ、ごはんがべたつく原因に)
- ●お米の浸水は不要です。(「炊飯/再加熱」 ボタンを押すと自動で浸水)
- ●無洗米について
- ・お米と水がなじむように、軽く底からかき 混ぜる。
- ・おこげやにおいが気になるときは軽く水洗いし、でんぷんを洗い流す。

4 水加減をする


例) 白米1カップの場合



平らな台の上で、炊きたいコースの 目盛りに合わせて水を入れる。 (左右両方の目盛りを見ながら)

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数に合わせる。
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みに合わせて水加減する。
- ●水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。

5 内釜をセットする



●内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

コースの使い分け



お知らせ

- ※1 ごはんがかためになったり、おこげができることがあります。 →あらかじめ、お米を浸水させると和らぎます。
- ※2 30分以上お米を浸してから炊くときに使います。
- ●分づき米・胚芽米のときは、発芽玄米コースがおすすめです。

ごはんを炊く

●基準点を分かりやす (予約) くするためにブザー 音を変えています。 (- 2 時十分 白米 早炊き 無洗米 浸し米 炊飯 ●操作をやり直すとき 19 19 保温 再加熱 おかゆ 玄米 発芽玄米

■使い始めは「白米」に合わせています。コースを変更しないときは手順2へ

を押して、「▲」を 使うコースに合わせる



お知らせ

を押す 🗪 炊飯開始





●炊き上がるまでの目安の 時間を表示します。

炊き上がったら ごはんをほぐす

- ●余分な蒸気を逃し、ふんわりとしたごはんにします。(保温時の露も減少します)
- ●ほぐした後は、ごはんが内ふたに付かないよう平らにする。

- ●浸水する場合は、夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。 (お米の状態や水温によって異なる)
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水しないでください。 (においの原因)

お知らせ)●「白米」と「無洗米」は記憶されます。

コースの使い分け

予約する

例) 7時30分に合わせたとき



■現在時刻が合っているか確認し(P.6)、コースを選んだあと(P.9)

を押す



(時 | 分

を押して、 炊き上がり時刻を合わせる

10分単位で予約できます。

7時30分をセットしたとき





を押す

予約完了



「予約」ボタン点灯

■予約完了後に 現在時刻を見たいとき

「予約」ボタン点灯中に

を押す

お知らせ

- ●一度設定すると次に変更するまで記憶しています。
- ●予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたり する場合があります。おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。
- ●炊込みごはんや炊きおこわは、調味料が沈殿してうまく炊けません。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、 においの原因になります。
- ●予約可能時間未満で「炊飯/再加熱」ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります。

	>14		白米	/無洗米					
コース	白米	早炊き	炊込み ごはん	炊き おこわ	おかゆ	無洗米	玄米	発芽玄米	浸し米
予約 可能時間	〇 60分前~	_	×	×	〇 70分前~	〇 60分前~	120分前~	〇 70分前~	_

保温する



お知らせ

●保温の経過時間を1時間 単位で、0~23時間まで 表示します。 / 0時間は1時間経過 していないときに表示丿

●24時間を超えると 現在時刻を表示します。

●再加熱をするとき

温 保

炊き上がると全コース自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてく ださい)

お願い

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更して ください。(P.18)
- ●保温臭が気になるときは、保温温度を60→74に変更してください。(P.18)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。
 - ・24時間を超える保温
- しゃもじを入れたままの保温

お知らせ

● 「× | 印も自動的に保温になりますが、おすすめできません。

4 11	白米/無洗米				/ π >/- \/	 \\\	57/- 111- -11/	`= 1 \\\
白米	早炊き	炊込み ごはん	炊き おこわ	おかゆ	無洗米	玄米	発芽玄米	浸し米
0	0	× 内ふたが さびる原因		× のり状に なる原因	0		× 氐下の i因	0

加 熱

保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

「保温ランプ」が約5~7分 点滅したあと点灯します。

ブザーが鳴ったら ごはんをほぐす

お知らせ

- ●保温ランプ消灯中はできません。
- ●ごはんが冷めているときはできませ ん。(ブザーが4回鳴る)
- ●1回がおすすめです。 繰り返すとごはんの味が低下します。

ろいろなごはんを炊く

■ いろいろなごはんを炊く

牛ごぼう ごはん



材料(4人分) 1人:	分:	364kca
-------------	----	--------

		· ·· =	
白米 …			2カップ
ごぼう	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	50g
			80g
			各小さじ1
┌濃□	1しょうゆ・酒…		各大さじ1
			小さじ1
└塩 …			小さじ1/2
			1かけ
ゆでた	:枝豆		適量

作りかた

- ①ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクぬき をする。
- ② (A) を混ぜ合わせ、牛肉にもみ込む。
- ③内釜に洗った白米と®を入れて、水加減(白米 目盛り2)してよくかき混ぜ平らにする。
- ④③の上に①②としょうがをのせる。(混ぜない)
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥炊き上がったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ゆでた枝豆を飾る。

| 炊込みごはんのコツ`

- ●具の量は、お米1カップ(約150g)あたり75g以下にしてください。
- ●具は小さめに切り、**お米の上にのせ、混ぜない**でください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●**すぐに炊飯**してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

五目 ごはん



材料(4人分) 1人分:344kcal

白米	・2カップ
ごぼう・こんにゃく	··· 各20g
干ししいたけ	2枚
油揚げ	… 1∕3枚
鶏肉(細切り)	30g
にんじん(千切り)	
「 薄口しょうゆ	
└ 酒	小さじ2
⑤ みりん	小さじ1
_ 塩	小さじ1/3
- 即席だしの素	小さじ ¹ ⁄3

作りかた

①ごぼうは、ささがきにして水につける。こんにゃくは、さっとゆでて細切りにする。

干ししいたけは、ぬるま湯で戻したあと、石づきを取り、細切りにする。

油揚げは、熱湯をかけ油抜きをし、細切りにする。

- ②内釜に洗った白米と (A) を入れ、水加減 (白米目盛り2) してよくかき混ぜ平らにする。
- ③②の上に具をのせる。(混ぜない)
- ④「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑤炊き上がったら、ごはんを上下に返すようにふん わりほぐし、器に盛る。

山菜 おこわ



材	料	(4人分)	1 人分: 329kcal
もち米	<u> </u>		11 _{/2} カップ
			······¹∕₂カップ
			·····75g
			:うゆ各小さじ2
			少々
			小さじ1/4
			1∕2枚
			小さじ2
			小さじ1
└─ た	ごし汁		30ml

いり白ごま …………適量

作りかた

- ①もち米と白米を合わせて洗い、ざるに上げてぬれぶきんをかけ30分以上水を切る。
- ②山菜は熱湯をかけ、水気を切る。
- ③①と ②を入れ、水加減(炊きおこわ目盛り2のまん中よりやや少なめ)してよくかき混ぜ平らにする。
- ④③の上に②をのせる。(混ぜない)
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥油揚げは熱湯にかけて油抜きし、半分に切ってから 短冊に切り、® で煮る。
- ⑦炊き上がったら、上下に返すようにふんわりほぐし、 器に盛り、⑥と白ごまを飾る。 (あれば黄菊を飾る)

炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g) あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、**お米の上にのせ、 混ぜない**でください。 (混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

水加減について

炊 き おこわ

(2カップの場合)



- ●もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、水加減が違います。
- 目盛りの左下の線はもち米100%のときの水加減です。
- ●もち米とうるち米を混ぜて炊くときは、枠の範囲で調 節してください。

いろいろなごはんを炊く

■ いろいろなごはんを炊く

あずき入り 玄米ごはん



材料(4人分) 1人分:295kcal

玄米 ······ 2カップ あずき ···· ½カップ ごま塩 ···· 少々

玄米のコツ

- ●炊飯時間が長いので、豆類などのかための材料を加えるとよいでしょう。
- ●具の量はお米1カップ(約148g)あたり75g以下 にしてください。
- お米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。 ●具は小さめに切り、**お米の上にのせ、**
- **混ぜない**で炊飯してください。混ぜると うまく炊けません。

作りかた

- ①あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。再び水を加え、弱火でかためにゆでる。
- ※煮汁をおたまですくい上げ空気に触れさせると、 色が鮮やかになります。
- ②①をざるに上げ、ぬれぶきんをかけておく。 (煮汁は冷ます)
- ③玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ④③の玄米を入れ、「玄米目盛り2」まで煮汁を入れ、 よくかき混ぜ平らにする。
- ⑤④の上に②のあずきをのせる。(混ぜない)
- ⑥「コース」ボタンで「▼」を「玄米」に合わせる。
- ⑦「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ®炊き上がったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩をふる。

発芽玄米ではん



材料(3人分) 1人分: 287kcal

発芽玄米 1: 白米 2

作りかた

- 必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください。 ①白米を洗う。
- ②発芽玄米を洗い、固まりをほぐす。(洗わなくて もよいものもあります)
- ③水加減(白米目盛り1.5)する。(水加減は市販品の表示に従ってください)
- ④「コース」ボタンで「▼」を「発芽玄米」に合わせる。
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥炊き上がったら、ごはんを上下に返すようにふん わりほぐし、器に盛り、黒ごまをふる。

発芽玄米のコツ

- ●水加減は、具を入れる前にしておきます。
- ●具の量はお米1カップ(約145g)あたり75g以下にしてください。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れてください。
- ●具は小さめに切り、**お米の上にのせ、混ぜない**でください。(混ぜるとうまく炊けません)

大豆とひじきの 混ぜごはん



材料(4人分) 1人分:281kcal

 玄米
 13/4 カップ

 大豆 (乾燥)
 1/4カップ (33g)

 芽ひじき(乾燥)
 10g

 油揚げ(細切り)
 2/3 枚

 薄口しょうゆ
 大さじ11/3

 塩・油
 適量

作りかた

- ①玄米と大豆を軽く洗い、水加減(玄米目盛り2)する。
- ②「コース」ボタンで「▼」を「玄米」に合わせる。
- ③「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ④ひじきは20分ほど水で戻しやわらかくする。
- ⑤④を油で炒め、ひたひたの水で煮る。
- (®)⑤の水分がなくなってきたら、油揚げと薄口しょうゆを入れさらに汁気がなくなるまで煮る。
- ⑦玄米と大豆が炊き上がったら、⑥を加えて混ぜ、塩で味を調える。

いもがゆ



材料(2人分) 1人分:180kcal

白米		 	 1/2カップ
			·····70g
塩・ご	`ま ·	 	 少々

作りかた

- ①白米を洗う。
- ②さつまいもは皮をむき、約1cmの角切りにし、 水にさらす。
- ③①に水を切った②をのせ水加減(全がゆ目盛り0.5)する。
- ④「コース」ボタンで「▼」を「おかゆ」に合わせる。
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥炊き上がったら、塩を入れ、全体をかき混ぜる。
- ⑦器に盛り、ごまをふる。


おかゆのコツ

- ●具の量は、お米の量(重さ)以下にしてください。(白米1カップ=約150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。
- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので、お好みにより炊き分けてください。 (5分がゆの方が水分の多いおかゆになります)
- ●玄米や発芽玄米は使用しないでください。また、牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。
- ●味つけは炊き上がってからしてください。調味料が沈殿してうまく炊けません。

お手入れ

■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

■洗ったあとは、からぶきしてください。











蒸気ふた

内ふた

次のものは使わないでください。

研磨粒子





ベンジン、シンナー 磨き粉、 除菌アルコール

食器洗い乾燥機 /食器乾燥器



ふた・本体 固く絞ったふきんでふく。

蒸気ふた取付部・ふた内面

蒸気ふたを取り外し、固く絞ったふきんで ふく。パッキンも固く絞ったふきんでふく。

釜底センサー

金属/ナイロン

たわし


汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロン たわしで軽く磨き、固く絞ったふきんでふく。

お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりして うまく炊けません。

上枠

固く絞ったふきんでふく。 水などを流し込んで洗わない。



こんなときは

やわらかい べたつく

かたい ぱさつく

露が付く におう 黄ばむ



乾燥する

おかゆが のり状になる

薄い膜が できる

ごはんが内釜に こびりつく

原 因

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く交ざっていませんか? (洗米後にざる上げ放置したなど)
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。 →水加減を少なめにする。
- ●アルカリイオン水(pH9以上)を使っていませんか?→pHを下げる。
- ●お湯で洗米していませんか?
- ●炊き上がったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか? →水加減を少なめにする。
- ●お米を浸したあと、「浸し米」炊飯をしましたか?
- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ●早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなど硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「浸し米」炊飯をしていませんか?
- ●分づき米、胚芽米は、ぱさつく傾向があります。→浸水すると和らぎます。
- ●炊き上がったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間を超えて保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗う。
- ●お米や水の種類によりではんが黄色く見えることがあります。
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く交ざっていませんか? (洗米後にざる上げ放置したなど)
- ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。→軽く水洗いすると和らぎます。
- ●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。
- ●予約炊飯しませんでしたか?
- ●分づき米、胚芽米は、精白米に比べてごげやすくなります。
- ●24時間を超えて保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは正しく取り付けていますか?
- ●予約炊飯でお米を13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?
- ●オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいではんや粘りがあるではんはこび り付きやすいことがあります。
- ■上記対応をしても改善しないときは、P.18~19の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

保温中内ふたや 七き

コース) を押し 「▲ | を 「早炊き | に 合わせる

時 | を押す

●操作音 (ピッ) は しません

(ピッ) は

しません

<u>炊飯</u> 再加熱

(コース) 「62」を表示させる

押すごとに

を押して

お知らせ

●工場出荷時は「60」に設定しています。

内釜に露が多く付く

白米 早炊き 無洗米 夏しお 18:00 おかゆ 玄米 発芽玄米

白米 早ぬき 無洗米 夏し米

おかゆ 玄米 発芽玄米

白米 早炊き 無洗米 夏し米

おかゆ 玄米 発芽玄米

IH:NN

18:00

●操作音 ○ 予約 を押す

時|を押す

を押す

50

[62] [74] [76] [72] [60]の順に変わります

4秒後に完了

ごはんの保温臭が気に なるときや保温温度が 低いとき (60→74に変更する)

コース) を押し 「▲ | を 「早炊き | に 合わせる

時 を押す

○ 予約

●操作音 (ピッ) は しません

(ピッ) は

しません

炊飯 を押す コース) を押して

[74] を表示させる

押すごとに [62] [74] [76] [72] 「60」の順に変わります

4秒後に完了

お願い

●12時間を超える保温はしないでくだい。

●保温温度 [74] で においが気になるとき → [76] に 変色・乾燥するとき → 「72」 に 変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は「60」に設定しています。

ごはんのおこげが 気になるとき

「コース) を押し 「▲ | を 「早炊き | に 合わせる

時 を押す

○ 予約

時|を押す

●操作音 (ピッ) は しません

 Π

●操作音 を押す (ピッ) は

時 |を押す

しません

コース)を押して

「02」を表示させる 炊飯 を押す

50

再加熱 50:H 1 を押して

「So: Lol を表示させる

押すごとに [So:Lo] [So:HI] [So:Lo] ・・・の順に変わります

4秒後に完了

精米度のばらつきで

コース)を押し 「▲ | を 「早炊き | に 合わせる

(時| を押す

●操作音 (ピッ) は しません ●操作音

(ピッ) は

しません

了(コース)を押して

「03」を表示させる

▲ (コース)を押す

●変更したときは、「無 洗米」「浸し米」コー スの選択ができなく

お知らせ

なります。

うまく炊けないとき

白米 早炊き 無洗米 夏し米 IH:UU おかゆ 玄米 発芽玄米

○ 予約

時 を押す

(時 | を約10秒押す



お知らせ

●各ボタンの受付音は消せません。

4秒後に完了 白米 早炊き 無洗米 運し米 おかゆ 玄米 発芽玄米

●3·4は、それぞれ16秒以内に完了 してください。

●もとに戻すときは、もう一度同じ 操作をしてください。

●16秒以上何も操作されないときは 現在時刻表示に戻ります。 (設定できていません)



終了音を消したい とき ′炊飯・再加熱の 終了音を消す

コース を押し

「▲」を「早炊き」に 合わせる

白米 早炊き 無洗米 夏し米 18:00 おかゆ 玄米 発芽玄米

設定完了 白米 早炊き 無洗米 漫し米 NF F おかゆ 玄米 発芽玄米

18

こんなときは

故障かな? ●サービスを依頼される前に次の点をで確認ください。

■ こんな表示が出たら

	症状	ここを確認!	ペーミ
予約について	予約したのに すぐ炊き 始める	●現在時刻は合っていますか? →24時間表示です。再確認してください。 ●予約できる時間以上の設定をしましたか? 予約できる時間未満で予約すると、すぐに炊飯が始まります。	6
ついて	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか? →24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯/再加熱」ボタンを押しましたか?	6
	炊飯時間が長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。(最大30分程度) ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●水の量が多くないですか? ●「U12」または「U15」を表示していませんか?	- 7 21
炊飯	音がしている	●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。●「ジィー」音→IHの通電音です。●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。	_ _ _
/ 保温中	蒸気口以外から蒸気がもれる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形していませんか?●内ふたは使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	_ 5
T T	再加熱ができない	●保温を切っていませんか? 保温中のごはんをあつあつにする機能で、保温中以外はできません。 ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。	_
その他	表示が消えたとき	●電源プラグを差すと8:30を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、予 約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせてくださ い。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自 身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げ の販売店または修理で相談窓口(P.23)へご依頼 ください。	6
	電源プラグ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが	_

ありません。

あります。IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障では

エラー表示		ここを確認!	ペーミ
И 10		●内釜が入っていますか? →専用の内釜を入れて、ふたを閉め、再度操作してください。 ※内釜を入れても表示が消えないときは「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作をしてください。	_
N 15		 ●内釜の底や釜底センサーに異物が付いていませんか? →異物を取り除き、「保温/切」ボタンを押してください。 ●水の量が多くありませんか? →「保温/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると自動で保温になりませんので、保温する場合は、「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、もう一度「保温/切」ボタンを押してください。 	7
U 14		●96時間を超える保温をしていませんか? →「保温/切」ボタンを押してください。	-
U 15		 ●ふたが開いていませんか? ●蒸気ふたは付いていますか? →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温できますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●蒸気ふたのうま味キャッチャーが外れていませんか? →カチッと音がするまで回して取り付けてください。 ※このエラーの表示が出ると自動で保温にならない場合がありますので、保温する場合は「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、蒸気ふたの取り付けを確認し、もう一度「保温/切」ボタンを押してください。 	_ 5 _ 5
11 11		●電源から入る雑音の影響を受けています。「保温/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	_
上記の処理をしても 	回復した	いときは、販売店に修理をご依頼ください。	T
HD 1-HD2		<i>,</i> ●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	_

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

から火花が

飛んだ

保証とアフターサービスよくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談ヤンター」へ!
- ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このIII ジャー炊飯器の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

17~21ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談く ださい。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	IH ジャー炊飯器						
品番	SR-S05FP						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/

修理に関するご相談

バナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル 22.0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最客りの修理ご相談修口に直接おかけください。
- 慶寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

バナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Oseks (06) 6645-6787 Open: 9:00 - 17:30 (dosedon Saturdays / Sundays / national holidays) ※爾話番号をよくお確かめの上、おかけください。

バナソニック 修理 ご相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 22.0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談際口に転送させていただく場合がございます。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談際口に転送させていただく場合がございます。							
	北海	~	1 区		近 農	ΙĿ	区
礼概	札幌市摩別区摩別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	遊舞	東東市最信寺1丁目1-48 23 (077)582-5021	奈良	大和郡山市無井町 800番地
	£ (011)894-1251		23 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		13 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流光間センター内)	~~~	71-4	和副丁	和歌山市中島499-1
	23 (0166)22-3011		2 (0138)48-6631	+	☆(075)646-2123 大阪市城東区第目2丁目	S de	君 (073)475-2984 神戸市須藤区弥栄台
		<u> </u>		~ HEX	15-5	>-cma	3TB13-4
	東北地区				25 (06)6359-6225		数 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字養田 364	宮城	仙台市宮城野区麗町 7-4-18		+ 5	抛	E.
	25 (017)775-0326		23 (022)387-1117	鳥取	爬取市安長285-1	浜田	美国市下海町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山影市平流水1丁目1-75 第(023)641-8100		11 (0857)26-9695		2 (0855)22-6629
	23 (018)868-7008	福島	数山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 13 (0859)34-2129	MILL	質山市田中139-110 第 (086)242-6236
岩手	盛興市際川西丁目1-43	Innes	2 (024)991-9308	#ST	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南銀音1丁目
	2 (019)645-6130				14 25 (0852)23-1128		13-5
	首都:		t R	ня		un	数(082)295-5011 山口市小野下板220-1
紙木	中都含市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂		23 (0853)21-3133		27 (083)973-2720
1860-1-	3-19	274.024	2丁目26-17				
200	数(028)689-2555 前極市期田町325-1	1.000	数(03)5477-9780 甲病毒1丁目4-13		里 豆		X
97,09	13 (027)254-2075	PHINE	2 (055)222-5822	音/川	商松市特使町152-2 ☎(087)868-6388	網戏	海知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
茨城	つくば市教務3丁目15-3	補制	横浜市港南区日野5丁目	健康	復島市沖流2丁目36	愛媛	更娱展伊予都联想町八倉
Andrew Trans	2 (029)864-8756		3-16 33 (045)847-9720		2 (088)624-0253		75-1 23 (089)905-7544
地工	桶川市弥場2丁目4-2 2 (048)728-8960	新選	新潟市東区東明1丁目	t		L	AA (000)300 7 0 9 9
千葉	千葉市中央区末広5丁目		B-14 28 (025)286-0180		九州	1	Z
	9-5 20 (043)208-6034		LI (025/200 0 100	福岡	寄日市寄日公園3丁目48	類本	縣本市健康本町12-3
L	LI (040/200 0004	l		At: SE	27 (092)593-9036 佐賀市製品町大字		(1096)367-6067 天草市港町18-11
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	中部	地	区	NT.PR	八戸学上深町3044	X #	27 (0969)22-3125
石川	金沢市機川3丁目20	愛知	名古墨市瑞穂区塩入町		23 (0952)26-9151	難児島	觀児島市与次部1丁目
	2 (076)280-6608		8-10 23 (052)819-0225	長興	長崎市東町1919-1 27 (095)830-1658		5-33 27 (099)250-5657
悪山	室山市根保町1丁目1-4 23 (076)424-2549	鼓阜	較阜市中機4丁目42	伏大	大分市萩原4丁目8-35	大麻	本美市名准率仁町11-2
福井	福井市西屋町2丁目14		23 (058)278-6720		£ (097)556-3815		2 (0997)53-5101
	23 (0776)21-0622	高山	高山市花開町3丁目82 (0577023-0642)	宮崎	宮崎市本籍北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11	==	23 (0577)33-0613 津市久居原村町学山神		1 (0985)63-1213		
200	数(0263)86-9209 静育市英区千代田7丁目		421		*****************		
23-1-12	7-5		費(059)254-5520		沖 1.		<u>Z</u>
	實(054)287-9000			沖縄	灣溪市城區4丁目23-11		22 (098)877-1207

所在地、電路番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。